

esta

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL BOILER (CALENTADOR) SOLAR TIPO PRESION

Agradecemos su preferencia por haber adquirido un Boiler (Calentador) Solar de la marca **Sigma**. Este equipo es muy seguro, sin embargo es necesario tener algunas medidas de seguridad y de mantenimiento para el uso y funcionamiento adecuado del mismo:

1. Que no se vacíe totalmente el boiler solar.

Se recomienda:

Si por alguna circunstancia se vacía completamente el boiler solar, cierre la llave de paso del agua colocada a la entrada del tanque almacenador, para evitar que entre agua a temperatura normal cuando los tubos de vidrio estén calientes por el sol. Durante la media noche o en la madrugada, permitir el paso del agua, abriendo de nuevo dicha llave de paso.

2. No olvidar instalar, ni obstruir la válvula de presión (de escape). Ver diagrama de instalación.

3. Sujetar firmemente el boiler en el techo, orientado hacia el Sur, en un lugar libre de sombras y donde los tubos de vidrio no sean golpeados por algún objeto extraño.

4. Colocar una cubierta de protección de los tubos de vidrio para protegerlos del vandalismo y/o granizo. Se puede elaborar con una criba de cuadrícula de 1 centímetro, la cual se deberá de soportar con una base de perfil cuadrado.

5. Drenar al menos cada dos años el boiler solar. Esta operación deberá hacerse por un técnico especializado. Contacte al distribuidor autorizado para esta operación.